

SÍŤOVÝ DOHLEDOVÝ SYSTÉM - SDS LAN KONTROLÉRY IOT MODULY

---SDS MACRO ST----

Monitorovací a řídící PLC/PAC modul SDS MICRO verze "ST" s ethernetovým rozhraním LAN. Kombinuje chytré IoT řešení vzdáleného řízení, sledování a kontrolu několika funkcí a dat najednou. Modul nabízí jednoduché zapojení a okamžitý přístup k jednotlivým funkcím přes webové rozhraní, android aplikaci , HTML stránky nebo cloudové služby na portálu **merenidat.cz**.

Android aplikace je k dispozici zdarma na Google Play jako SDS CONTROL PANEL. Dále modul využívá řadu komunikačních protokolů pro vyčítání informací (web, xml, txt, SNMP a nově také MQTT a MODBUS TCP).

Můžete také programovat vlastní SDS-C program pro řízení a ovládání různých funkcí. Například při změně teploty sepni relé a zároveň pošli email apod. K tomu lze využít program SDS EASY LOGIC.

Lze si také vytvořit si vlastní HTML prezentaci.

K prvotnímu nastavení je potřeba připojení k PC. Při dalším využitý již není potřeba mít PC neustále připojené.

Výrobní nastavení

výrobní nastavení: IP: 192.168.1.250 maska: 255.255.255.0 brána: 192.168.1.1 heslo: test

- přístup do základního webového rozhraní z výroby 192.168.1.250/login.htm
- přístup do uživatelského rozhraní HTML 192.168.1.250/user.htm
- odhlášení z uživatelského rozhraní 192.168.1.250/ulogin.htm

Modul se dodává v dvou variantách Modul v krabičce na DIN lištu SDS MACRO DIN ST SDS MICRO DIN ST LCD

Modul SDS MACRO ST v DIN krabičce.



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení 12-24 V AC/DC
- 8x galvanicky izolované digitální vstupy pro odečet zařízení s impulsním výstupem nebo signalizaci stavu ON-OFF
- 6x reléový výstup 4x přepínací / 2x spínací
- Ethernet 100 Mbit
- 4x Analogový vstup (0-65V DC) (dle domluvy lze změnit vstupní rozsah měření)
- 2x 1wire sběrnice pro snímače teploty a vlhkosti
- 1wire sběrnice jako další vstup LOGIC SO (další vstup pro odečet impulzních měřičů)
- Sériová komunikace RS485
- 2x digitální výstup
- 4x PWM výstup
- Záložní baterie (nově oproti starším modulů SDS MACRO)
- RESET PIN
- Zakázkové programování logických funkcí program SDS C a uživatelské HTML stránky
- Nový st procesor (rychlejší a stabilnější nahrání firmwaru)
- Násuvné svorkovnice pro jednodušší zapojení

Rozměry :

- PCB deska : 151x115mm (rozměry včetně svorkovnice)
- DIN verze : 157x115x65mm (rozměry včetně svorkovnice)



ROZMĚRY



ROZMĚRY



PŘÍKLADY ZAPOJENÍ SO vstupů – odečty z impulzních měřičů Zapojení jednoho měřiče s impulsním výstupem



Zapojení více měřičů s impulsním výstupem



Zapojení měřiče s impulsním výstupem a tarifem HDO



- Doporučení kabel pro zapojení: FTP cat6 , STP cat6A .
- Platí obecné doporučení umístit SDS modul co nejblíže k měřiči a vyhnout se tak dlouhým kabelovým trasám, případně souběhům se silovými kabely

Konfigurace SO vstupů

Konfigurace optického vstupu OPTO 3 pro elektroměr s přímým měřením.

| NASTAVENÍ | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--|---|--|
| Výstupy | | | | Nastavení S | 0 vstupů | |
| Čidla teploty | | Optický v | stup | nastavení detailů | | |
| IP watchdog | OPTO 1 | | | klikněte sem pro změnu nastavení | vstup pro výběr tarifu | |
| Nastav veturov | OPTO 2 | | | klikněte sem pro změnu nastavení | S0 vstup: vodoměr | |
| cos o | OPTO 3 | | < | klikněte sem pro změnu nastavení | S0 vstup: Elektroměr OPTO 3 | |
| SDS-C | LOGIC S | 50 | | klikněte sem pro změnu nastavení | nepoužito pro S0 | |
| Nastav serial | | | | / | | |
| Administrace | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Nastav | rení S0 vstupu | | | |
| Parametr | | - 1/21 | | | | |
| Tento vstup je zapojen pro | S0: | oličko zatri | neme pokud vstup | o chceme pouzit pro mereni SO | | |
| Použít tarifní rozdělení: | políčko zatrhneme pokud vstup | | neme pokud vstup | o chceme použít pro tarifní rozdělaní | | |
| Název měřiče: | | Elektroměr | název v | měřiče | | |
| Název jednotky (přepočet i | mpulsů): | kWh | jednotk | itky pro přepočet impulzů (kWh) pro el.energii | | |
| Název měny (přepočet na p | peníze): | CZK | jednotk | y pro přepočet měny CZK | | |
| Minimální vzdálenost mezi i | impulsy: | 16 ★ | (typicky 16 | 5 msec; mezi náběžnými hranami po so | bě jdoucích impulsech) | |
| Impulsů na jednu jednotku | : | 1000 ★ | (např. 100 | 0 imp./kWh) hodnotu získáme z dokun | nentace měřiče (nutné zadat !!!) | |
| Podíl převodového poměru | MTD: | 1 ★ | (např. pro | 300A:5A zapište 60. Bez MTD zapište 1 | pouze pro nepřímé měření (jinak "1" | |
| Cena za jednu jednotku (T(| 0): | 6.80 | (např.: 6.8 | (např.: 6.80 CZK/1kWh) zadat cenu za jednu jednotku pro tarif "T0" | | |
| Cena za jednu jednotku (Ti | 1): | 3.40 | (např.: 3.4 | 0 CZK/1kWh) zadat cenu za jednu jedno | otku pro tarif "T1" | |
| Přepočet průběžného odběr | ru, na : | kW | zadat je | jednotku pro průběžný odběr | | |
| Jednotka průběžného přepo | očtu: | Okamžitý výkon: | zadat je | adat jednotku pro průběžný přepočet | | |
| Heslo pro uživatele: | | | (Pro příst | up k výpisu údajů pro tento měřič. Prázdné | = bez hesla.) | |

- nastav vstupy / nastavení SO vstupu / klikněte pro změnu nastavení

Aktualizovat nastavení ... nastav

* nejdůležitější položky pro správný odpočet impulsů, správné hodnoty získáte z návodu dodaného k měřiči - všechny ostatní políčka jsou informativní pro Vaši potřebu a na správné měření nemají vliv

Položky nastavení jednotlivých vstupů se mohou změnit například při aktualizací nového firmwaru. Naposledy přidány položky pro potlačení zákmitu a potlačení dokmitu jednotlivých impulzů .

| Potlačení zákmitu: | | 4 | (typicky 4 msec) |
|--------------------------|---|----|-------------------|
| Minimální délka impulsu: | | 16 | (typicky 16 msec) |
| Potlačení dokmitu: | Π | 3 | (typicky 3 msec) |

Při použití staršího měřiče, který, už má stav počítadla impulsů na určité hodnotě nebo při dlouhodobém výpadku je možné zadat aktuální naměřené hodnoty z elektroměru do konfigurace optického vstupu (NOVÝ CELKOVÝ STAV POČÍTADLA), tak abychom se dostali na aktuální hodnotu odběru. (viz obrázek níže).

| | Nový celkový stav počítadla |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Parametr | |
| Nastavte nový počet impulsů (T0): | 2813 |
| Nastavte nový počet impulsů (T1): | 456 |

Změnit celkový stav S0 počítadla ... nastav

Příklad zobrazení odečtu pro S0 vstupy z určité IP adresy modulu SDS

- "http://192.168.1.250/s0.htm" (zobrazí se všechny používané S0 vstupy v html prohlížeči)
- "http://192.168.1.250/s0.xml?p=X" (v xml, kde x je číslo optického vstupu)
- "http://192.168.1.250/s0.xml (v xml ,všechny používané S0 vstupy)

| vodoměr - zobrazit g | r <mark>af pro den</mark> | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| ^{Cekem:} 1.230 m3 | 0.237 l/h | |
| | ^{Cena:} 13.77 CZK | |
| Elektroměr OPTO | 3 - <u>zobrazit graf pro de</u> | <u>n</u> |
| ^{Celkem:} | Okamžitý výkon: 0.002 kW | Tarif: Denní proud 2.813 kWh |
| J.200 KWII | ^{Cena:} 19.12 CZK | Tarif: Noční proud 0.456 kWh |
| Tarif | | |
| Stav: | | |
| Denní proud | t | |

Tabulka z webového rozhraní modulů SDS : Merení SO

Další podrobnosti o SO vstupech jsou na stánkách

https://wiki.merenienergie.cz/subdom/wiki/index.php?title=S0

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ – měření teplot a vlhkosti

Pomocí jakéhokoliv modulu SDS MICRO ST je možné měřit až 16 teplot v různých prostředích s rozsahem od -55°C do 125°C.

Používáme číslicové teplotní čidlo DS18B20+ pro který firma DALLAS vyvinula originální jedno vodičovou sběrnici, pomocí které komunikují jednoúčelové obvody tedy i teplotního čidlo DS18B20. Jelikož jsou SDS zařízení programovatelné logické automaty, je možné si pomocí nahraného programu nechat zasílat průběžné informace o teplotě na jakýkoliv komunikační přístroj, který umí přijmout email a SMS.

O měřené teplotě vždy dostáváte plnohodnotné a detailní informace. Pro archivaci naměřených teplot je možné použít cloud měření energií. Všechny tyto služby jsou zdarma a je potřeba pouze se zaregistrovat a přihlásit modul do systému. **merenidat.cz**

Aktuální teplotu můžete sledovat pomocí jakéhokoliv internetového prohlížeče v PC, tabletu nebo smartphonu odkudkoliv kde se nacházíte. Požadavky pro měření teplot jsou velice jednoduché a cenově přístupné pro všechny.

SDS MACRO má dvě samostatné sběrnice A a B, napájených 5V. Na každé sběrnici můžeme použít 16 čidel. Dohromady tedy 32.

Nově lze na 1wire sběrnici zapojit nová kombinovaná čidla teploty a vlhkosti.



Zapojení s možností použití samostatných teplotních čidel na vstupu 1wire

doporučený kabel pro zapojení :

- telefonní kabel 1wire / konektor pro nacvaknutí na 1wire kabel je Rj9 4/4
- UPT,FTP



čidlo DS18B20+

Pro jednodušší zapojení doporučujeme použít čidla s redukcí



Správné zapojení sběrnice pro teplotní čidla

správný postup kabelového zapojení





Postup pro načtení teplotních čidel

- 1. levé menu čidla teploty
- 2. pro načtení nových čidel zvolíme "PROHLEDAT"
- 3. podle počtu čidel cca 10-20 sekund počkáme pro jejich načtení
- 4. čidla jsou seřazená podle abecedního seznamu (adresa čidla)
- 5. pozici čidla lze zamknout (pokud je pozice zamknutá, nelze do ní načíst nová čidla)
- 6. jméno čidla lze změnit v textovém okně
- 7. pořadí čidel lze také změnit pomocí odkazů "Přehodit pozice"

| STAV Výpis detekovaných externích teplotních senzorů. Aktuální Stav Pomocí 1-Wire® sběrnice, můžete připojit až 16 čidel DS18B20. Aktuální Stav Aktuální živé hodnoty jsou zde. Historie Pokud chcete znovu prohledat 1-Wire® sběrnici, zmáčkněte tlačítko PROHLEDAT 2 |
|--|
| stav Pomocí 1-Wire® sběrnice, můžete připojit až 16 čidel DS18B20. Aktuální štav Aktuální živé hodnoty jsou zde. Historie Pokud chcete znovu prohledat 1-Wire® sběrnici, zmáčkněte tlačítko PROHLEDAT |
| Aktuální Stav Historie Měření S0 Aktuální živé hodnoty jsou <u>zde</u> . Pokud chcete znovu prohledat 1-Wire® sběrnici, zmáčkněte tlačítko PROHLEDAT |
| |
| Přehodit pozice: o a o ZAMĚNIT (7) |

| | 4 | U | | | 0 | 3 |
|--------|-------------------------|---------|--------|---|------------------|--------------------------|
| pozice | ROM code | Jméno | | | Zamknout | Teplota (není |
| 1 | 28 41 29 EC 09 00 00 82 | čidlo 1 | nastav | # | odemknuto | 29.18 °С, ОК |
| 2 | 28 B2 8D 49 01 00 00 88 | | nastav | # | odemknuto | 22.87 °C, začínám převod |
| 3 | není senzor | | nastav | # | nepoužitá pozice | -0 |
| 4 | není senzor | | nastav | # | nepoužitá pozice | - |
| 5 | není senzor | | nastav | # | nepoužitá pozice | |
| 6 | není senzor | | nastav | # | nepoužitá pozice | - |
| 7 | není senzor | | nastav | # | nepoužitá pozice | - |
| 8 | není senzor | | nastav | # | nepoužitá pozice | - |

Jak jinak získat informace o teplotách

Všechna zařízení nabízejí dynamicky generované XML soubory. Tyto soubory jsou k dispozici pomocí HTTP GET (základní dotaz na webový server).

| Příklad jak stáhnout aktuální XML pro všechny | http://192.168.1.250/temp.xml |
|--|--------------------------------|
| čidla | |
| Příklad jak stáhnout aktuální teplotu pro | http://192.168.1.250/tempX.htm |
| konkrétní čidlo | kde X je pořadí čidla |
| Příklad jak zobrazit aktuální teploty pomocí txt | http://192.168.1.250/temp.txt |
| Příklad jak si stáhnout aktuální teploty | http://192.168.1.250/csv.csv |
| (hodnoty) do souboru pomocí csv | |

Kombiné čidlo teploty a vlhkosti 1wire

Pro měření slouží malá deska o rozměrech 32x22mm(41x22 s násuvnou svorkovnicí). Určeno pouze pro moduly SDS.

Obrázek



- Rozsah měření: 0-100% relativní vlhkosti vzduchu
- Přesnost měření je 3%, čas projevení změny vlhkosti je zhruba 5 sec
- Pracovní teplota: -40°C až +85°C
- Zapojení viz dokumentace, modul je určen pro připojení k 1wire sběrnici
- Měření teplot v rozsahu -40°C až +85°C

Zapojení



Zobrazení teploty a vlhkosti ve webovém rozhraní

| | 1 | Seznam teplotních čidel | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| poz | ice ROM code | Jméno | Zamknout pozici | Teplota (není průběžné aktual !) |
| 1 | 26 8F E2 53 02 00 00 E9 | Pokoj 1 nastav | # odemknuto | 21.59 °C, RH: 41 %, OK |

Další podrobnosti o 1WIRE jsou na stánkách

https://wiki.merenienergie.cz/subdom/wiki/index.php?title=OneWire

Zapojení čidla vlhkosti přes analogové vstupy

Technické parametry čidla vlhkosti:

- 1. typ : HONEYWELL senzor vlhkosti
- 2. max. zapojení 4 ks čidel vlhkosti
- 3. rozsah měření : 0-100% RH
- 4. přesnost měření :3%
- 5. Sensor Terminals: SMD
- 6. čas načtení změn : 5s
- 7. supply Voltage Range:2.7VDC to 5.5VDC
- 8. pracovní teplota :-40°C to +85°C
- 9. více dokumentace výrobce PDF

Čidlo je napájeno ze stabilizovaných 5V, vytvořených stabilizátorem na dodávaném modulu čidla vlhkosti. Výstupní napětí čidla - pro zpracování v zařízení - je téměř lineární, a je v rozmezí 0V až téměř 5V, kde by 0V mělo odpovídat 0% relativní vlhkosti. Více v dokumentaci od výrobce.

POZOR !!! Při zapojení čidla vlhkosti je nutná změna nastavení v softwaru. Administrace AD vstupů, protože AD vstupy jsou z výroby nastavené na měření napětí v rozsahu 0-65V DC.

Zapojení čidla vlhkosti na AD vstupy



Analogové vstupy ... Měření napěťových vstupů

U modulu SDS MACRO máme k dispozici čtyři analogové vstupy pro měření napětí, vlhkosti a pod. Jednotlivé vstupy jsou z výroby nastavené pro měření napětí 0-65V DC a všechny měří vůči společné svorce GND(zemi)

Aktuální přehled o stavech jednotlivých AD vstupů vidíme na stránce : AKTUÁLNÍ STAV

| AD1 [AIN1] | 9.619 V |
|------------|----------|
| AD2 [AIN2] | 17.682 V |
| AD3 [AIN3] | 54.496 % |
| AD4 [AIN4] | 33.134 % |

Nastavení a kalibraci AD vstupů provedeme na stránce ADMINISTRACE. Uživatelská kalibrace analogových vstupů je <u>dostupná zde</u>.

| AD1: |
|----------------------|
| NÁZEV = AIN1 |
| nulovací k. = 3 |
| přepočtová k. = 6300 |
| jednotka = V |
| nastav |

Rozsah měření napětí lze změnit změnou vnitřcích odporů osazených na desce. V tomto případě vždy kontaktujte výrobce.

Měření napětí baterie na vstupu AD1



Ovládaní relé a výstupy SDS MACR0 ST

Modul SDS MACRO ST je osazen celkem :

- 4x relé přepínací
- 2x relé spínací
- 2x digitálním výstupem spínaný přes BS170
- 4x PMW výstup , na které je možné zapojit moduly SDS PWM10 a dále tak získat 4x regulovatelný výstup 0-10V DC

Parametry výstupu relé DO a PWM

• Spínaný výstup (spínaný přes Bs170 : Parametry: Idss = 0,5 A , Uds = 60 V)

Relé je možnost řídit třemi způsoby:

• spínání Ručně, manuálně / Watchdogem / spínání programem SDS – C (logika)

parametry používaných relé :

| Konfigurace kontaktů | SPDT |
|------------------------------|---------------------------|
| Jmenovité napětí cívky | 5V DC |
| Zatížitelnost kontaktů AC @R | 8A / 250V AC |
| Zatížitelnost kontaktů DC @R | 8A / 24V DC |
| Max. proud kontaktů | 8A |
| Spínané napětí | max. 30V DC, max. 400V AC |
| Odpor cívky | 102Ω |
| Min. napětí cívky | 3.5V DC |
| Max. napětí cívky | 15V DC |
| Doba sepnutí | 10ms |
| Vnější rozměry | 10.1x12.5x28.5mm |
| Doba rozepnutí | 5ms |
| Příkon přes cívku | 250mW |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Pracovní teplota | -4085°C |

Hardwarový reset zařízení SDS

*Při ztrátě konfigurace nebo při ch*ybném zadání IP adresy je možné zařízení SDS uvést do výrobního nastavení.

- 1. Odpojte zařízení od napájení
- 2. U zařízení s DIN krabičkou je nutné odstranit vrchní kryt
- 3. Na všech zařízeních se nachází zkratovací propojky RESET RSTD
- 4. U starších zařízení je nutné tuto propojku zkratovat cínovou propojkou, nedoporučujeme propojit šroubovákem nebo podobně, funkce nemusí být správně provedena a navíc může hrozit mechanické poškození
- 5. U novějších zařízení stačí nasadit zkratovací PIN (jumper)
- 6. Zapněte napájení cca na 10 vteřin
- 7. Odpojte napájení a odstraňte zkratovací propojku
- 8. Pokud vše proběhlo správně modul se resetoval do původního výrobního nastavení
 - výchozí IP adresa : 192.168.1.250
 - výchozí brána : 192.168.1.1
 - maska : 255.255.255.0

Heslo pro vstup do webového rozhraní se nezmění ani resetem a zůstává původní beze změny.

Pokud chceme resetovat i heslo je potřeba při napájeném modulu zkratovat RESET propojku a do příkazového řádku zapsat adresu **192.168.1.250/reset.htm**. Po 10 vteřinách vypněte napájení, odstraňte propojku a heslo je v původním výrobním nastavení "TEST".



ANDROID APLIKACE

ANDROID aplikace SDS CONTROL dostupná ke stažení na GOOGLE PLAY

| •• | UNG | SAM UNG | • | | • | | C 4 13:50 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 🖙 🌆 🖬 | | | r _al≊ 13:50 ₩ 🗘 | SDS | : C | SDS | II C |
| DNES OBLÍBE | INÉ VÝSTUPY TEP | VÝSTUPY TEPLOTY | SPOTŘEBA | OBLÍBENÉ VÝSTUPY | TEPLOTY : | TEPLOTY SPOTŘEBA | VSTUPY |
| ZAP | ZAP | Teplota 1 Teplotni čidlo 1 | 22,4* | Relé 1 Relé výstup 1 | Zap | Spotřeba 1 Spotřeba denní proud 1 | 497,90kWh |
| Relé 1 | Relé 2 | Teplota 2 Teplotni čidlo 2 | 23,6° | Relé 2 Relé výstup 2 | Zap | Spotřeba 1 Spotřeba noční proud 1 | 0,00kWh |
| 12,1V Napětí 1 | 0,0V Napětí 2 | Teplota 3 Teplotni čidlo 3 | 24,0* | Relé 3 Relé výstup 3 | Zap | Výkon 1 Aktuální výkon 1 | 0,00kW |
| VYP | VYP | Teplota 4 Teplotni čidlo 4 | 23,8* | Relé 4 Relé výstup 4 | Zap | Spotřeba 2 Spotřeba denní proud 2 | 0,44kWh |
| Opto 1 | Opto 2 | Teplota 5 Teplotni čidlo 5 | 24,3* | Relé 5 Relé výstup 5 | Уур | Spotřeba 2 Spotřeba noční proud 2 | 0,00kWh |
| ,4 [.] | | Tenlota 6 | | Delé 6 | | Vikon 2 | 5 |

Pro správnou komunikaci je nutné nastavit pouze UDP port v administraci SDS modulu. Klikněte v levém panelu na "Administrace", pak v bloku "Simple network management protocol" nastavte položku "UDPctrl port" například na 17200.

| Simple Network Management Protocol | |
|------------------------------------|------------|
| Položka | |
| Komunita: | sdsxpublic |
| Povolit SNMP WRITE: | |
| sysLocation: | |
| SNMP port: | 161 |
| UDPctrl port: | 17200 |

Změnit nastavení SNMP ... nastav

Stejný port nastavte v aplikaci u zvoleného zařízení. Pozor nastavujte porty nad 10000. Nižší porty jsou blokovány operačním systémem ANDROID! U některých zařízení (např. Huawei) je potřeba nastavit porty nad 30000! Pro ovládání relé je potřeba zadat stejné heslo jaké je pro vstup do administrace SDS modulu a relé musí být nastaveno na ovládání v režimu SDS-C.

| 😟 Nové zařízení | |
|--------------------|--------|
| Název SDS zařízení | Uložit |
| SDS <u>modul</u> | |
| IP adresa | Port |
| 192.168.1.250 | 17200 |
| Heslo | |
| test | |

Pokud přistupujete přes pevnou IP adresu nezapomeňte přesměrovat port v routeru na vaše zařízení.



Výrobce: Laznet s.r.o., Zacpalová 27, Opava 746 01, email:info@onlinetechnology.cz